Nous remercions et vous félicitons pour votre choix d'un METRONOME BOSS DB-60 Dr. Beat.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les sections intitulées: "Consignes de sécurité" et "Remarques importantes" (document séparé). Ces sections donnent des informations importantes concernant l'utilisation appropriée du produit. En outre, pour maîtriser correctement chaque fonction de votre nouvelle acquisition, veuillez lire entièrement le mode d'emploi. Conservez ensuite le manuel à portée de main pour toute référence ultérieure.

D'usine, les piles ne sont pas installées dans le DB-60. Lisez "Changer les piles" et suivez les instructions de leur installation.

Copyright © 2004 BOSS CORPORATION Tous droits réservés. Tous types de reproduction intégrale ou partielle de ce document interdits sans l'autorisation écrite de BOSS CORPORATION.

Caractéristiques principales

- O Le volume des quatre différents rythmes (noires, croches, double-croches, et triolets) et de temps fort («accent») sont réglables, permettant la création facile et rapide de styles rythmiques originaux.
- O En plus des Styles basiques préprogrammés, des Styles de rythmes composites et autres sont présents afin de pouvoir aborder tous les genres musicaux.
- O La fonction «Memory» permet la sauvegarde de huit configurations du métronome.
- O Des réglages mémorisés peuvent s'enchaîner automatiquement, permettant de s'entraîner sur des rythmes asymétriques ou des changements de tempo en cours de morceau (fonction «Loop Play»).
- O Un bouton TAP permet le réglage du tempo d'un morceau en temps réel (fonction «Tap input»).

O Vous pouvez déterminer la tonalité par pas d'un demi-ton sur l'étendue d'un octave. Pratique lors de répétition avec des instruments à vent et pour s'accorder (fonction «Reference Tone»). O Vous pouvez mesurer le temps d'une session, obtenir une alarme sonore au bout d'une durée

- définie ou afficher le temps passé, comme un chronomètre (fonctions «Timer» & «Stopwatch»).
- O Fonction «Auto Power Off» mettant automatiquement le DB-60 hors tension s'il n'est pas utilisé pendant 70 minutes environ.
- O Écran rétro-éclairé permettant l'utilisation du DB-60 dans de faibles conditions d'éclairage.

Face avant **Bouton TAP/RESET/SPLIT** Permet la saisie du tempo (tap tempo), et la réinitialisation du Témoins de tempo Écran clignotent en 1 minuteur et du chronomètre Haut-parleur 5 Dr.Beat **DB-60 Bouton POWER** METRONOM **Bouton WRITE** Met l'appareil sous ter Permet la mémorisation des paramètres 0 0 Bouton TEMPO/STYLE -Place l'appareil en mode métronome ST BEAT Bouton START/STOP **♥** Bouton NOTE/PITCH Démarre et arrête le métronome le diapason, le timer, et le chronomètre. Place l'appareil en mode diapason Le DB-60 peut être incliné grâce (C) Bouton TIMER/ST.WATCH Molette VOLUME à son pied escamotable comme ್ರಾಬ್ರಾಗೆ indiaué ci-dessous Règle le volume général chronomètre Bouton MEMORY Prise casque PHONES = Rappel des réglages mé Branchement (exclusif) d'un casque d'écoute. Boutons ACCENT, NOTE (」, バルバル パルリン TEMPO/VALUE ▼▲ Réglage de l'accentuation du premier temps et du volume de chaque Modifie le tempo du métronome ou les valeurs temps, permettant la création de styles originaux affichées à l'écran. (quand BEAT est sélectionné comme mode métronome).

Fonctionnement

■ Utilisation du DB-60 comme Métronome

1. Appareil allumé, appuyez sur le bouton 💆 pour passer en mode «Metronome: Quand "BEAT" ou "PATTERN" clignote à l'écran, appuyez sur le bouton 🚨 ; "BEAT" ou "PATTERN" s'affiche en continu à l'écran. Quand le DB-60 est en mode Metronome, "MEMORY," "TEMPO," et "STYLE" apparaissent à

2. Réglez le tempo avec les boutons TEMPO/VALUE ▼/▲.

Vous pouvez régler le tempo dans une étendue de

J = 30 à 250. La valeur peut être augmentée ou diminuée par pas de 10 à la fois en maintenant le bouton TEMPO/VALUE ▲ et en appuyant simultanément sur le bouton ▼ , ou en maintenant le bouton ▼ et en appuyant simultanément sur le bouton ▲.

3. Appuyez sur A afin que "BEAT" ou "PATTERN" clignote à l'écran.

4. Choisissez un Style avec les boutons TEMPO/VALUE ▼/▲. Les Styles du DB-60 comprennent 23 "BEATS" différents et 20 types de "PATTERNS" disponibles. "BEAT" ou "PATTERN" s'affichent à l'écran en fonction du Style en cours de sélection. "BEAT" indique le nombre de noires dans la mesure. "BEAT" indique toujours un réglage de métronome exécutant une mesure fixe et régulière. Les rythmes sont exécutés quand "PATTERN"

* Une mesure composite est identifiée à l'écran par un point entre les chiffres. Ex. : 🕺 (2+3 temps) [Tableau de Numéro/Nom de Pattern]

1	8-BEAT 1	5	16-BEAT 2	9	DANCE 1	13	CLAVE 3-2	17	WALTZ
2	8-BEAT 2	6	SHUFFLE 1	10	DANCE 2	14	CLAVE 2-3	18	TANGO
3	8-BEAT 3	7	SHUFFLE 2	11	COUNTRY	15	RUMBA	19	MAMBO
4	16-BEAT 1	8	FUNK	12	REGGAE	16	BOSSA NOVA	20	MARCH

(Le Pattern 17 est à trois temps : tous les autes Patterns sont à quatre temps.)

5. Appuyez sur le bouton START/STOP pour démarrer le métronome. Pour l'arrêter, appuyez à nouveau sur le bouton

* Vous ne pouvez pas changer le tempo avec les boutons TEMPO/VALUE ▼/ ▲ tant que "BEAT" ou "PATTERN" clignote à l'écran. Pour changer le tempo, appuyez sur le bouton 🚨 pour que "BEAT" ou "PATTERN" ne clignote plus mais s'affiche en continu à l'écran.

Réglage du Tempo en Temps Réel («Tap Input»)

Vous pouvez définer le tempo en appuyant sur le bouton TAP/RESET/SPLIT deux fois ou plus en mode Metronome ; le tempo se règle en fonction de votre timing. Vous pouvez régler le tempo dans une étendue de J = 30 à 250.

Création de Styles Rythmiques Originaux

En mode Metronome, vous pouvez utilisez les 5 boutons sous l'écran (bouton ACCENT et boutons J, 7, 7, 7, 7, 9) pour changer le type d'exécution du métronome

- 1. Appuyez sur le bouton 🚨 en mode Metronome afin que "BEAT" ou "PATTERN" clignote à
- **2.** Si "PATTERN" clignote, appuyez sur les boutons TEMPO/VALUE $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour choisir
- 3. Changez le type d'exécution du métronome avec le bouton ACCENT et les boutons NOTE. - Réglez le volume de l'accent sur le premier temps de la mesure avec le bouton ACCENT situé sur la gauche de la rangée de bouton. Vous pouvez choisir parmi trois niveaux de volume. - Utilisez les quatre boutons NOTE pour régler le volume de chaque rythme sur l'un des trois niveaux disponibles.

Vous pouvez sauvegarder vos modifications de Styles en mémoire (voir section suivante).

Utilisation de la Mémoire

Vous pouvez sauvegarder en mémoire jusqu'à 8 configurations différentes du métronome

· Rappel de configurations mémorisées (Memory)

Appuyez sur le bouton MEMORY pour sélectionner un configuration mémorisée ; les numéros de mémoire défilent à la suite à chaque pression de ce bouton.

- · Sauvegarde de configuration en mémoire
- 1. Appuyez sur le bouton WRITE ; le numéro de mémoire clignote.
- **2.** Appuyez sur les boutons TEMPO/VALUE ▼/▲ pour sélectionner le numéro de mémoire à utiliser pour votre ssauvegarde.
- 3. Appuyez à nouveau sur le bouton WRITE ; le numéro de mémoire clignote plus rapidement. Lorsque le numéro de mémoire s'affiche en continu, vous êtes informé que votre sauvegarde est complétée.

Si vous appuyez sur le bouton START/STOP pendant l'étape 1 ou 2, le numéro de mémoire s'arrête de clignoter et votre procédure de sauvegarde est interromp

- Ne pas éteindre l'appareil pendant une procédure de sauvegarde (alors que le numéro de mémoire clignote
- $* \quad \text{``EDIT'' s'affiche quand vous modifiez les réglages d'une configuration mémorisée}.$
- * Le passage en mode «Loop Play» annule les modifications en cours d'une configuration mémorisée.

Lecture en séquence («Loop Play»)

Les réglages du métronome sauvegardés en mémoire peuvent être automatiquement exécutés en séquence. Les sauvegardes de configurations contenant des tempos et des rythmes différents, et leur enchaînement à l'aide de la fonction «Loop Play», peuvent être utiles à l'entraînement sur divers rythmes, qu'ils soient continus, irréguliés ou asymétriques.

1. En mode Metronome, appuyez simultanément sur les boutons 1.51 et JJ pour basculer en mode «Loop Play».

"I OOP" s'affiche à l'écran 2. Appuvez sur le bouton START/STOP pour démarrer «Loop

Pendant «Loop Play», le chiffre au centre de l'écran indique le nombre de répétition de chaque mémoire. Le chiffre en haut et à droite indique l'état d'avancement de cette répétition. Vous pouvez choisir une mémoire à exécuter en appuyant sur le bouton MEMORY pendant «Loop Play».

- **3.** Appuyez à nouveau sur le bouton START/STOP pour arrêter «Loop Play» et mettre le DB-60 n attente de «Loop Play» («Loop Play standby»).
- · Changer le Nombre de répétition d'exécution de la Mémoire

Vous pouvez défilier les numéros de mémoire en pressant sur le bouton MEMORY pendant que «Loop Play» est en attente ; vous pouvez alors changer la valeur du nombre d'exécution de la mémoire en cours de sélection à l'aide des boutons TEMPO/VALUE V/ (de 0 à 255) Réglé sur 0, les données de ce numéro de mémoire ne seront pas exécutées

4. Appuyez simultanément sur les boutons ** et 🍶 ; "LOOP" disparaît de l'écran et le DB-60 sort du mode «Loop Play».

■ Ecoute de la Tonalité («reference tone»)

1. Appareil allumé, appuyez sur le bouton pour basculer er mode «Reference Tone».



Quand le DB-60 est en mode «Reference Tone», "NOTE," et "PITCH" apparais

- 2. Choisissez le nom de note avec les boutons TEMPO/VALUE V/ Vous pouvez choisir, par pas d'un demi-ton, dans une étendue d'un octave, de Do à Si.
- 3. Appuvez sur le bouton START/STOP pour entendre la note de la tonalité. Appuvez à nouveau sur le bouton pour arrêter cette écoute.

Sélection du Diapason («Reference Pitch»)

- 1. Appuyez sur " en mode «Reference Tone» afin que "PITCH" clignote à l'écran.
- 2. Choisisez a valeur de diapason à l'aide des boutons TEMPO/VALUE ▼/▲. Le diapason s'entend comme étant la valeur du La, pouvant aller de 438 à 445 Hz.
- * Vous ne pouvez changer de nom de note avec les boutons TEMPO/VALUE ▼ / ▲ tant que "PITCH" clignote à l'écran. Si vous désirez changer de nom de note, appuyez sur le bouton 'Up pour que "PITCH" s'arrête de clignoter et apparaisse en continu à l'écran.
- → Ou'est-ce que le diapason ?

La fréquence du La4 (le la du milieu sur un piano) jouée par un instrument (un piano, par exemple) et considérée me accord de référence nour tous les instruments d'un ensemble de musiciens est annellée «Dianason»

■ Utilisation du DB-60 comme Minuteur

1. Appareil allumé, appuyez sur le bouton ((C)) pour basculer er



Quand le DB-60 est en mode «Timer», "TIMER" apparaît à l'écran.

2. Choisissez la durée à laquelle le minuteur produira une alarme avec les boutonsTEMPO/VALUE ▼/ ▲.(de 1 à 60 minutes).

Cette valeur peut être augmentée ou diminuée par pas de 10 minutes en tenant le bouton TEMPO/VALUE ▲ enfoncé et en appuyant sur le bouton ▼, ou en tenant le bouton ▼ enfoncé et en appuyant sur le bouton

3. Appuyez sur le bouton START/STOP pour démarrer le minuteur

Un fois démarré, l'alarme du minuteur se fera entendre au bout du temps défini : l'alarme s'arrête de sonner après 20 secondes environ. La pression sur n'importe quel bouton peut anticiper l'arrêt de la sonnerie de l'alarme. Vous pouvez également interrompre le décompte du minuteur en appuyant à nouveau sur le bouton START/STOP.

- * Le minuteur continuera son décompte même si vous basculez dans un autre mode et l'alarme se fera entendre au hout du temps défini (le métronome et la tonalité s'arrêtent auand l'alarme retentit).
- * "TIMER" clignote à l'écran en mode «Metronome», «Reference Tone» et «Stopwatch» quand le minuteur est en fonction.
- * Si vous désirez reprogrammer le minuteur après son démarrage, appuyez sur le bouton START/STOP pour l'arrêter, puis appuyez sur le bouton TAP/RESET/SPLIT pour afficher la dernière valeur définie à l'écran.

■ Utilisation du DB-60 comme Chronomètre

1. appareil allumé, appuyez sur le bouton ((C)) pour basculer en mode «Stopwatch»



Quand le DB-60 est en mode «Stopwatch», "ST.WATCH" apparaît à l'écran.

2. Appuvez sur le bouton START/STOP pour démarrer le chronomètre

Vous pouvez également arrêter le chronomètre en appuyant à nouveau sur le bouton START/STOP. Quand vous appuyez sur le bouton TAP/RESET/SPLIT après que le chronomètre soit enclenché, un "L" commence à clignoter en haut et à gauche de l'écran, et le temps écoulé («split time») est affiché.

Quand vous appuyez sur le bouton START/STOP pendant que le temps écoulé s'affiche, le chronomètre s'arrête et le "L" s'arrête de clignoter pour s'afficher en continu.

Appuyez à nouveau sur le bouton TAP/RESET/SPLIT, et le "L" disparaît de l'écran qui revient à un aspect normal du chronomètre

Chronomètre arrêté, une pression sur le bouton TAP/RESET/SPLIT crée un retour à zéro

- * Le chronomètre continue de tourner même si vous basculez dans un autre mode.
- * "ST.WATCH" clignote à l'écran en mode «Metronome», «Reference Tone» et «Timer» quand le chronomètre tourne.
- * Le chronomètre peut tourner jusqu'à dix heures, mais si la fonction «Auto Power Off» est activée, il ne tournera que pendant 70 minutes. Pour l'utiliser au-delà de 70 minutes, pensez auparavant à désactiver la fonction «Auto Power Off»

Exctinction Automatique («Auto Power Off»)

La fonction «Auto Power Off» permet d'éviter une usure prématurée des batteries en éteignant automatiqument le DB-60 si aucun de ses boutons n'est manipulé pendant 70 minutes.

Désactivation de la fonction «Auto Power Off»

Pour désactiver la fonction «Auto Power Off», éteignez tout d'abords le DB-60, puis maintenez le bouton TAP/RESET/SPLIT enfoncé et rallumez l'appareil en appuyant à nouveau sur le bouton POWER.

La fonction «Auto Power Off» est désactivée. " " apparaît à l'écran pendant que le bouton TAP/RESET/SPLIT est maintenu enfoncé.

La fonction «Auto Power Off» sera à nouveau activée à la mise sous tension suivante du DB-60.

Rétro-éclairage

L'écran peut être rétro-éclairé

■ Autres Fonctions

Une pression simultanée sur les boutons ACCENT et 🎝 active le rétro-éclairage de l'écran.

Par défaut, ce rétro-éclairage disparaît au bout de 5 secondes (fonction «Auto Backlight Off»). " 💢 " disparaît de l'écran quand la fonction «Auto Backlight Off» est désactivée.

Désactivation de la fonction «Auto Backlight Off»

Si vous désirez un rétro-éclairage persistant, éteignez tout d'abords le DB-60, puis maintenez le bouton ACCENT enfoncé et rallumez l'appareil en appuyant à nouveau sur le bouton POWER. La fonction «Auto Backlight Off» est désactivée, et " "Q " apparaît à l'écran.

La fonction «Auto Backlight Off» sera à nouveau activée à la mise sous tension suivante du DB-60.

* Il n'est pas possible de mémoriser la désactivation des fonctions «Auto Power Off» et «Auto Backlight Off».

■ Changer les Piles

L'écran et les indicateurs LED baissent en intensité quand les piles deviennent faibles. Remplacez alors les piles dès que possible.

- * Les réglages mémorisés retournent à leur valeur d'usine respectif lors du retrait des piles du DB-60, ou si les piles sont complétement déchargées.
- * Quand vous retournez l'appareil, tenez-le avec précaution pour éviter de le laisser tomber, ou d'endommager les boutons et les contrôles.
- 1. Appuyez sur le couvercle du compartiment des piles (situé en dessous de l'appareil) et faites-le glisser pour le retirer.
- 2. Retirez les piles usées du compartiment.
- 3. Remplacez-les par deux piles neuves (type AA).
- * Assurez-vous de la bonne position des pôles "+" et "-" .
- 4. Replacez correctement le couvercle du compartiment. * N'associez jamais piles neuves et usagées, ou des piles de types



■ Réinitialisation au Réglages d'Usine («Factory Settings»)

Les réglages du DB-60 peuvent être restaurés à leur valeur d'usine

Maintenez le bouton MEMORY et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton POWER.

" 🔐 " s'affiche à l'écran pendant que le bouton MEMORY est maintenu. Tous les réglages sont ramenés à leur valeur de sortie d'usin

· Réglages d'usine

ivioue ivietion	onicj							
Mémoire n°	1	2	3	4	5	6	7	8
Tempo	120	100	130	90	120	130	110	115
Style	BEAT 4	BEAT 4	BEAT 3	BEAT 2-3	PATTERN 1	PATTERN 5	PATTERN 6	PATTERN 15
Loop Play	4	2	3	5	2	4	6	3
Réglages des 1	niveaux de	s boutons A	ACCENT e	t NOTE		•	•	
ACCENT			_41					
J	_41							
7.1	-41	41	-41	-41				
a, fa, f	-41	41	-41	41				
ىۋر	-41	-41	411	-41				

[Autres Modes]

Tonalité («Reference Note»)	A	Diapason («Reference Pitch»)	440 Hz	Minuteur («Timer»)	60 minutes
--------------------------------	---	---------------------------------	--------	-----------------------	------------

Caractéristiques

sibilité: ±0.1%) - SIGNATURES («BEAT»): 1-9, 2+3, 3+2, 3+4, 4+3, 4+5, 5+4, 5+6, 6+5, 6+7, 7+6, 7+8, 8+7, 8+9, 9+8 (23 types) - PATTERN: 8-BEAT x 3, 16-BEAT x 2, SHUFFLE x 2, FUNK, DANCE x 2, COUNTRY, REGGAE, CLAVE x 2, RUMBA, BOSSA NOVA, WALTZ, TANGO, MAMBO, MARCH (20 types)

• Tonalité - Diapason: La 4 = 438 Hz à 445 Hz (par pas de 1 Hz) - Étendue de tonalité : Do 4 à Si 4 (sensibilité : ±1 cent) • Minuteur - Durée : 1 à 60 minute

• Chronomètre - Unité min. : 1/10 seconde - Durée : 10 heures (fonction «Auto Power Off» désactivée)

• Indicateurs : écran LCD, témoin LED de tempo x 2

· Connecteurs: écouteurs (type mini-jack stéréo)

Alimentation: Piles sèches (type R6/LR6 (AA)) x 2

• Consommation: 70 mA ou moins (avec émission de tonalité) Durée estimée des piles (Carbone) en utilisation continue : env. 200 heures * Cette estimation dépend des conditions

mensions: 129 (L) x 84 (P) x 22 (H) mm

- Poids: 156 g (piles incluses)
- · Accessoires : Piles sèches (type R6 (AA)) x 2, étui souple, mode d'emploi, document ("Consignes de sécurité"
- * En vue d'améliorer le produit, les caractéristiques techniques et/ou l'aspect de ce produit peuvent être modifiés sans avis

1GA